

HYDRAULIKOMPONENTIN LÄHETYSOHJEET

1. Valokuvaa komponentin kytkennät ja irroita letkut.
2. Poista mahdolliset paineanturit pumpun ollessa vielä paikoillaan koneessa. Pakkaa anturit ja toimita pumpun mukana.
3. Mittaa sekä merkitse kytkimen sijainti ja irroita se.
4. Irroita pumpusta kytkinlaippa, mikäli se ei ole kiinteä osa pumppua.
5. Irroita nipat ja tulppaa komponentti huolellisesti ennen toimitusta. Mikäli komponentista vuotaa öljyä kuljetuksen aikana, veloittaa rahdinkuljettaja ylimääräisen maksun.
6. Sido komponentti huolellisesti. Käytä teholavaa (puolikas trukkilava) mikäli mahdollista.

Voimme hoitaa kytkimen, kytkinlaipan sekä nippojen irroituksen myös huollossamme erillisveloituksella.